

ООО «Лабораторные Технологии»

**Пробоотборник  
для нефтепродуктов**

**ПН-7**

Руководство по эксплуатации

**Настоящее руководство по эксплуатации является документом, совмещенным с паспортом.**

### 1. Общие указания

1.1. Настоящее руководство по эксплуатации объединено с паспортом и предназначено для изучения пробоотборников ПН-7 для отбора проб нефтепродуктов.

1.2. При эксплуатации, транспортировке и хранении необходимо предохранять пробоотборник от значительных механических нагрузок и ударов.

1.3. Пробоотборник ПН-7 разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2517-85 «Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб».

### 2. Назначение

Пробоотборник ПН-7 предназначен для отбора проб пластичных смазок и мазеобразных нефтепродуктов из бочек, бидонов и канистр.

### 3. Технические характеристики

№	Наименование параметра	Значение
1	Материал каркаса	Сталь 12Х18Н10Т
3	Габаритные размеры, мм.	1000х192х32
4	Масса, кг.	1,2

### 4. Комплектация

№	Наименование продукции	Количество
1	Пробоотборник ПН-7	1 шт.
2	Паспорт	1 шт.

### 5. Устройство и порядок работы с пробоотборником

5.1. Отбор проб пластичных смазок и мазеобразных нефтепродуктов должен производиться в соответствии с правилами безопасности во взрывоопасных производствах, правилами и нормами техники безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии.

5.2. При отборе проб, тару следует вскрыть инструментом исключая искрообразование.

5.3. В процессе отбора проб оператор должен следить за тем, чтобы в образец не попадала грязь во время его транспортирования.

### 6. Правила хранения.

Пробоотборник должен храниться в чистом виде в закрытом помещении при температуре воздуха от -50°С до +50°С.

### 7. Гарантийные обязательства

7.1. Гарантийный срок эксплуатации пробоотборника — 6 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7.2. В течение гарантийного срока эксплуатации по рекламации производится безвозмездный ремонт или замена, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

7.3. Гарантийный срок эксплуатации пробоотборника продлевается на время, в течение которого он не использовался в результате обнаруженных недостатков.

### 8. Сведения о приемке.

Пробоотборник ПН-7 соответствует требованиям ГОСТ 2517-85 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Штамп ОТК

Изготовитель:  
ООО «Лабораторные Технологии»  
606002, г. Дзержинск, ул. Ленинградская, дом 12А  
Тел.: (8313) 36-76-13  
(495) 668-13-89

